

Manuál pro aktualizaci kamery přes SD kartu

1. Příprava SD karty

- Použijte SD kartu s **maximální kapacitou 128 GB**.
- Naformátujte SD kartu na formát **FAT32**.
- Stáhněte aktualizací balíček a rozbalte soubor ZIP https://portal.tesla-electronics.eu/data/TESLA/secureq/cameras/sc45/software/firmware/v2.14.17_sim.zip
- Zkopírujte **aktualizační soubory přímo do kořenového adresáře** SD karty (ne do žádné složky).

2. Vložení SD karty

- Vložte připravenou SD kartu do kamery.

3. Spuštění aktualizace

- Zapněte kameru.
- Kamera oznámí „**OTA start**“, čímž potvrdí zahájení aktualizace.

4. Průběh aktualizace

- Vyčkejte, dokud kamera neoznámí „**OTA OK**“.
- Během aktualizace může kamera **až třikrát pípnout**, což je normální.

5. Dokončení

- Po oznámení „**OTA OK**“ kameru vypněte.
- Vyjměte SD kartu.

Aktualizace je dokončena.