

TESLA

MyCare AF04

AI fén na vlasy

Užívateľský manuál



CZ

EN

HU

PL

SK

v1.0

www.tesla-electronics.eu



**Vážený zákazníku, děkujeme Vám
za zakoupení výrobku osvědčené značky
TESLA.**

Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod. Bude Vám dobrým průvodcem při seznámení s Vaším novým přístrojem. Přejeme si, aby Vám fén TESLA byl příjemným společníkem.

Data a rady použité v tomto návodu mohou podlehnout budoucím změnám a vylepšením a jsou platná k vydání jeho aktuální verze, v květnu 2026.

Děkujeme za pochopení.



**Před použitím si pečlivě přečtěte
tuto příručku.**

Technické specifikace a provozní postupy uvedené v této příručce podléhají změnám bez předchozího upozornění. V případě jakýchkoliv dotazů po dobu užívání se obraťte na výrobce.

VAROVÁNÍ

1. Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytla dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče.
2. Tento spotřebič není hračka. Zamezte používání spotřebiče dětmi. Spotřebič není určen pro péči o zvířata. Nenechávejte spotřebič bez dozoru.
3. Neumísťujte spotřebič v místě, kde hrozí kontakt spotřebiče s vodou jako např. umyvadlo, vana, sprchový kout nebo jiné zařízení obsahující vodu.
4. Zamezte jakémukoli kontaktu spotřebiče s vodou.
5. Pokud byl spotřebič poškozen např. nešetrnou manipulací jak těla spotřebiče, tak přívodního kabelu, v žádném případě nezapojujte spotřebič do elektrické sítě. Prosíme vyhledejte servisní centrum TESLA nebo požádejte o radu na podpora@tesla-electronics.eu.
6. Pro dodatečnou ochranu doporučujeme instalovat do elektrického obvodu, který napájí používanou elektrickou zásuvku určenou pro spotřebič, proudový chránič.
7. Nezapojujte ani nemanipulujte se spotřebičem, pokud máte mokré ruce.
8. Nepoužívejte spotřebič přímým kontaktem do očí nebo na další citlivá

místa.

9. Pokud již nebudete spotřebič používat, odpojte jej z napájení.
10. Nepoužívejte jakákoli leštidla, čističe, laky a další spreje a substance na jakoukoli část spotřebiče.
11. Pokud se spotřebič začne přehřívat, sám se automaticky vypne. Odpojte spotřebič od napájení na několik minut, dokud nezchladne. Před opětovným zapnutím zkontrolujte filtr a mřížku spotřebiče, zda nejsou znečištěny prachem, vlasy apod.
12. Pro snížení rizika nepoužívejte spotřebič s dalšími externími zařízení jako např. časovačem nebo prodlužovacím kabelem.
13. Nikdy neucpávejte větrací mřížky.
14. Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než je popsáno v tomto návodu.
15. Nezalamujte napájecí kabel.
16. Před uložením spotřebiče, vyčkejte, dokud nezchladne.



Spotřebič nikdy nepoužívejte v místech, kde hrozí kontakt s vodou.

OBSAH BALENÍ

- TESLA MyCare AI fén AF04
- koncentrátor
- uživatelský manuál

TECHNICKÉ SPECIFIKACE


Model	MyCare AF04
Rozměr	255 × 87 × 74 mm
Hmotnost	499 g (bez nástavce)
Délka přívodního kabelu	2 m
Napájení	220 V–240 V~, 50–60 Hz
Příkon	1600 W
Provozní teplota	-5~40 °C
Hlučnost	65 dB

VLASTNOSTI


- Zabraňuje statické elektřině generováním 1 miliardy kladných a záporných iontů.
- Poskytuje tiché, ale silné proudění vzduchu s vysoce výkonným BLDC motorem s otáčkami 110 000 ot./min.
- Bezpečné použití s výstražným světlem v případě přehřátí nebo nízkého napětí.
- 2stupňová regulace rychlosti proudění vzduchu a 3stupňová regulace teploty vzduchu.
- Snadno čitelné ovládání s LCD displejem.
- Snadné ovládání tlačítky.
- Odnímatelný kryt vzduchového filtru usnadňuje odstraňování prachu.
- Samočistění: Režim samočistění prodlužuje životnost fénu.
- Několik chytrých režimů pro celou rodinu. Fén nabízí rychlé vysoušení, šetrnou péči

o pokožku hlavy i jemný režim pro různé typy vlasů a každodenní použití.

POPIS



1. Přepínání mezi režimy
2. Zapnutí a nastavení proudění vzduchu
3. Nastavení teploty proudění vzduchu
4. LCD displej
5. Kontrolka
6. Větrací otvor
7. Filtr
8. Síťka pro vstup vzduchu
9. Tělo fénu
10. Koncentrátor
11. Napájecí zástrčka



1. Krátkým stisknutím změníte režim. Dlouhým stisknutím můžete změnit preferovaný jazyk, pro potvrzení opět stiskněte tlačítko po dobu 3 sekund.
2. Posunem nahoru a dolů ovládáte vypnutí/zapnutí fénu a nastavujete rychlost proudění vzduchu.
3. Krátkým stisknutím změníte nastavení teploty proudění vzduchu.
4. Pro vyčištění filtru od nečistot stiskněte tlačítko 1 a tlačítko 2 dejte do polohy zapnuto. Po dobu 10 sekund se zapne čištění filtru.

JAK FÉN POUŽÍVAT

VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ

1. Po umytí vlasů, vysušte vlasy ručníkem.
2. Zapojte zařízení do elektrické sítě pomocí zástrčky a začněte používat.
3. Pro zapnutí použijte tlačítko 2 a upravte nastavení proudění vzduchu podle preferencí.

ZMĚNA NASTAVENÍ TEPLoty

1. Pro změnu teploty proudění vzduchu použijte tlačítko 3 a nastavte dle vašich preferencí.
2. Pro změnu přednastaveného režimu stiskněte tlačítko 1.

PŘEDNASTAVENÉ REŽIMY

Režim	Popis
85 °C PLASMA  CUSTOM  SENSOR VLASTNÍ	Vysušte vlasy udržováním konstantní požadované teploty proudění vzduchu. • Vyberte požadovanou teplotu proudění vzduchu z možností: ◦ Teplý vzduch: 55 °C ± 5 °C ◦ Horký vzduch: 85 °C ± 5 °C ◦ Studený vzduch: pokojová teplota • Režim je vybaven inteligentní funkcí paměti, která umožňuje spustit fén na poslední nastavené teplotě proudění vzduchu i po vypnutí a zapnutí.

   PLASMA QUICK SENSOR RYCHLÝ	Pro fixaci účesu použijte režim střídání teplého a studeného vzduchu. • Automatické přepínání cyklů Horký vzduch/Studený vzduch ◦ Horký vzduch: 3 s ◦ Studený vzduch: 4 s
   85 °C STYLE SET SENSOR STYLING	Díky nižšímu objemu horkého/studeného vzduchu dokáže splnit potřeby stylingu a dosáhnout rychlé úpravy vlasů. • Vyberte požadovanou teplotu proudění vzduchu z teplého, horkého nebo studeného: ◦ Teplý vzduch: 55 °C ± 5 °C ◦ Horký vzduch: 85 °C ± 5 °C ◦ Studený vzduch: pokojová teplota • Tento režim nabízí dvě rychlosti proudění vzduchu: slabou a jemnou, což umožňuje jemné úpravy bez poškození vlasů. • Je vybaven inteligentní funkcí paměti, která umožňuje spustit se s poslední nastavenou teplotou proudění vzduchu i po vypnutí a zapnutí.
   55 °C SCALP CARE SENSOR PÉČE O POKOŽKU	Automaticky upravuje teplotu na základě vzdálenosti od pokožky hlavy tak, aby udržovala stabilní teplotu vzduchu. • Konstantní teplý vzduch (55 °C +/- 5 °C) • V inteligentním režimu stisknutí tlačítka teploty nemění teplotu proudění vzduchu. Pokud potřebujete teplotu upravit, musíte inteligentní režim ukončit přepnutím.

55 °C   PLASMA SOFT CARE SENSOR JEMNÁ PÉČE	Proudění vzduchu s nižší rychlostí a teplotou než v normálním režimu, vhodný pro děti, domácí mazlíčky nebo styling. Rychlost otáčení je snížena z maxima 80 000 ot./min na minimum 70 000 ot./min. • Automaticky upravuje teplotu na základě vzdálenosti od pokožky hlavy tak, aby udržovala stabilní teplotu vzduchu. ◦ Ve vzdálenosti 10–30 cm se teplota udržuje na hodnotě $55\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$. ◦ Ve vzdálenosti do 10 cm se teplota pohybuje od 55 °C do 38 °C a postupně se snižuje se zmenšující se vzdáleností. • V inteligentním režimu stisknutí tlačítka teploty nezmění teplotu vzduchu.
 SAMOČIŠTĚNÍ	1. Pro vyčištění filtru od nečistot stiskněte tlačítko 1 a současně tlačítko 2 dejte do polohy zapnuto. 2. Po dobu 10 sekund se zapne čištění filtru. Zapne se vysoká rychlost proudění vzduchu a poté se automaticky ukončí režim. 3. Vraťte tlačítko 2 do polohy vypnuto.

LED INDIKACE

- Teplý vzduch – oranžová
- Horký vzduch – červená
- Studený vzduch – modrá

POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Balení obsahuje koncentrátor, který se k ústí fénu připevňuje pomocí magnetu. Stačí jej jednoduše přiložit, bez nutnosti šroubování. Koncentrátor lze otáčet o 360°, takže si jej snadno nastavíte podle potřeby při úpravě účesu.




Pozor: Povrchová teplota příslušenství může dosáhnout až 100 °C v době používání fénu. Prosíme, nedotýkejte se příslušenství a ústí fénu, dokud opět nezchladne.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pravidelná údržba filtru je nezbytnou podmínkou pro plnění záruční lhůty. Prosíme, dbejte na pravidelné čištění po každých 7 až 10 dnech používání fénu.

1. Vypněte zařízení a odpojte ho z elektrické sítě, počkejte, dokud zařízení nevychladne na pokojovou teplotu.
2. Otočením krytky filtru po směru hodinových ručiček odejmete krytku, která chrání nerezový filtr.



3. Nerezový filtr můžete lehce očistit měkkým hadříkem nebo jemným kartáčkem. V žádném případě nečistěte filtr vodou nebo jinou tekutinou, která by mohla způsobit poškození zařízení.
4. Na průběžnou údržbu se doporučuje zařadit i automatický čistící režim viz tabulka **Přednastavené režimy** → **Samočištění**

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Toto zařízení a veškerá jeho příslušenství spadají do kategorie elektroodpadu. Musí být řádně odevzdáno do sběrných dvorů pro příjem elektroodpadu. Zařízení nemůže být likvidováno společně s komunálním odpadem. Správná likvidace starého produktu pomáhá předejít potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení. V případě zásahu do zařízení není možné uplatnit zákonnou záruční lhůtu. V případě jakýchkoli problémů či dotazů kontaktujte naše servisní oddělení nebo technickou podporu. Pro reklamaci kontaktujte svého prodejce.

TESLA Electronics LTD, jako výrobce tohoto zařízení, prohlašuje, že fén MyCare AF04 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetových stránkách:

eshop.tesla-electronics.eu.



RoHS: toto zařízení splňuje požadavky o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (NV č. 481/2012 Sb., NV č. 391/2016 Sb.) a tím i požadavky směrnice evropského parlamentu a Rady ES 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Prohlášení RoHS je součástí prohlášení o shodě uveřejněné na:

eshop.tesla-electronics.eu.

Výrobce:
TESLA Electronics LTD
Blucina 704, 664 56
Czech Republic

Kontakt pro případ hlášení nebezpečného produktu: info@tesla-electronics.eu.

TESLA

MyCare AF04

AI hair dryer

User manual



CZ

EN

HU

PL

SK

v1.0

www.tesla-electronics.eu




Dear customer, thank you for purchasing a product from the trusted TESLA brand.

Before first use, please read this manual carefully. It will be a useful guide as you become familiar with your new device.

We hope that your TESLA hair dryer will serve you well.

The information and recommendations provided in this manual may be subject to future changes and improvements and are valid as of the release of its current version in May 2026.

Thank you for your understanding



Please read this manual carefully before use.

The technical specifications and operating procedures stated in this manual are subject to change without prior notice. If you have any questions during use, please contact the manufacturer.

WARNINGS

1. This appliance may only be used by persons with reduced capabilities or lack of experience under supervision or after proper instruction.
2. This appliance is not a toy. Prevent children from using the appliance. The appliance is not intended for grooming animals. Do not leave the appliance unattended.
3. Do not place the appliance in locations where it may come into contact with water, such as a washbasin, bathtub, shower enclosure or other equipment containing water.
4. Prevent any contact of the appliance with water.
5. If the appliance has been damaged, for example due to improper handling of the appliance body or the power cord, do not connect it to the power supply under any circumstances. Please contact a TESLA service centre or request assistance at podpora@tesla-electronics.eu.
6. For additional protection, we recommend installing a residual current device in the electrical circuit supplying the socket used for the appliance.
7. Do not plug in or handle the appliance with wet hands.
8. Do not use the appliance in direct contact with the eyes or other sensitive areas.
9. When you are no longer using the appli-

ance, disconnect it from the power supply.

10. Do not use any polishes, cleaners, hair sprays or other sprays and substances on any part of the appliance.
11. If the appliance begins to overheat, it will switch off automatically. Disconnect the appliance from the power supply for several minutes until it cools down. Before switching it on again, check the filter and grille of the appliance for dust, hair or similar impurities.
12. To reduce the risk, do not use the appliance with other external devices, such as a timer or an extension cable.
13. Never block the ventilation grilles.
14. Do not use the appliance for any purpose other than that described in this manual.
15. Do not bend the power cord.
16. Wait until the appliance has cooled down before storing it.



Never use the appliance in places where it may come into contact with water.

PACKAGE CONTENTS

- TESLA MyCare AI Hair Dryer AF04
- Concentrator
- User manual

TECHNICKÉ SPECIFIKACE


Model	MyCare AF04
Dimensions	255 × 87 × 74 mm
Weight	499 g (without attachment)
Power cord length	2 m
Power supply	220 V–240 V~, 50–60 Hz
Power consumption	1600 W
Operating temperature	-5~40 °C
Noise level	65 dB

FEATURES


- Prevents static electricity by generating 1 billion positive and negative ions.
- Provides quiet yet powerful airflow with a high-performance BLDC motor reaching 110,000 rpm.
- Safe use with a warning light in case of overheating or low voltage.
- 2-level airflow speed control and 3-level air temperature control.
- Easy-to-read controls with an LCD display.
- Simple button operation.
- Removable air filter cover for easy dust removal.
- Self-cleaning: the self-cleaning mode helps extend the life of the hair dryer.
- Several smart modes for the whole family. The hair dryer offers fast drying, gentle scalp care and a soft mode for different

hair types and everyday use.

DESCRIPTION



1. Mode switch button
2. Power on and airflow setting
3. Air temperature setting button
4. LCD display
5. Indicator light
6. Ventilation opening
7. Filter
8. Air inlet grille
9. Hair dryer body
10. Concentrator
11. Power plug



1. Press briefly to change the mode. Press and hold to change the preferred language; to confirm, press the button again for 3 seconds.
2. Slide up and down to turn the hair dryer on/off and adjust the airflow speed.
3. Press briefly to change the airflow temperature setting.
4. To clean the filter, press button 1 and set button 2 to the ON position. Filter cleaning will run for 10 seconds.

HOW TO USE THE HAIR DRYER

POWER ON/OFF

1. After washing your hair, dry it with a towel.
2. Connect the appliance to the power supply using the plug and start using it.
3. Use button 2 to switch the appliance on and adjust the airflow setting according to your preferences.

CHANGING THE TEMPERATURE SETTING

1. To change the airflow temperature, use button 3 and adjust it according to your preferences.
2. To change the preset mode, press button 1.

PRESET MODES

Mode	Description
85 °C   PLASMA CUSTOM SENSOR CUSTOM	Dry your hair while maintaining a constant selected airflow temperature. • Select the desired airflow temperature from the following options: ◦ Warm air: 55 °C ± 5 °C ◦ Hot air: 85 °C ± 5 °C ◦ Cool air: room temperature • The mode features an intelligent memory function, allowing the hair dryer to start at the last selected airflow temperature after being switched off and on again.

   PLASMA QUICK SENSOR QUICK	To set your hairstyle, use the alternating warm and cool air mode. • Automatic cycle switching: hot air / cool air ◦ Hot air: 3 s ◦ Cool air: 4 s
   85 °C STYLE SET SENSOR STYLE SET	With a lower volume of hot/cool air, this mode meets styling needs and allows quick hair adjustment. • Select the desired airflow temperature from warm, hot or cool air: ◦ Warm air: 55 °C ± 5 °C ◦ Hot air: 85 °C ± 5 °C ◦ Cool air: room temperature • This mode offers two airflow speeds: low and gentle, allowing delicate styling without damaging the hair. • It features an intelligent memory function, allowing the hair dryer to start at the last selected airflow temperature after being switched off and on again.
   55 °C SCALP CARE SENSOR SCALP CARE	Automatically adjusts the temperature based on the distance from the scalp to maintain a stable air temperature. • Constant warm air (55 °C ± 5 °C) • In Smart mode, pressing the temperature button does not change the airflow temperature. To adjust the temperature, you must exit Smart mode by switching to another mode.

55 °C   PLASMA SOFT CARE SENSOR SOFT CARE	Airflow at a lower speed and temperature than in normal mode, suitable for children, pets or styling. The rotation speed is reduced from a maximum of 80,000 rpm to a minimum of 70,000 rpm. • It automatically adjusts the temperature based on the distance from the scalp to maintain a stable air temperature. ◦ At a distance of 10–30 cm, the temperature is maintained at $55\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$. ◦ At a distance of up to 10 cm, the temperature ranges from 55 °C to 38 °C and gradually decreases as the distance becomes shorter. • In Smart mode, pressing the temperature button does not change the air temperature.
 SELF-CLEANING	1. To clean the filter, press button 1 and at the same time set button 2 to the ON position. 2. Filter cleaning will run for 10 seconds. High-speed airflow will start and the mode will then end automatically. 3. Set button 2 back to the OFF position.

LED INDICATOR

- Warm air – orange
- Hot air – red
- Cool air – blue

USING THE ACCESSORY

The package includes a magnetic concentrator that easily attaches to the hair dryer outlet without screwing.

It can be rotated 360° for convenient styling.




Warning: The surface temperature of the accessory may reach up to 100 °C during use. Please do not touch the accessory or the hair dryer outlet until they have cooled down.

CLEANING AND MAINTENANCE

Regular filter maintenance is essential for keeping the warranty valid. Please clean the filter regularly, at least every 7 to 10 days of hair dryer use.

1. Switch off the appliance, disconnect it from the power supply and wait until it cools down to room temperature.
2. Turn the filter cover clockwise to remove the cover protecting the stainless steel filter.



3. Clean the stainless steel filter with a soft cloth or brush only. Do not use water or other liquids.
4. For ongoing maintenance, it is also recommended to use the automatic cleaning mode; see the **Preset modes** → **Self-cleaning**.

DECLARATION OF CONFORMITY

This device and all its accessories fall under the category of electrical waste. They must be properly handed over to collection points intended for electrical waste. The device must not be disposed of together with municipal waste. Proper disposal of the old product helps prevent potential negative effects on the environment and human health.

The user is not authorised to disassemble the device. If the device is tampered with, the statutory warranty period cannot be claimed. In case of any problems or questions, please contact our service department or technical support. For warranty claims, please contact your seller.

TESLA Electronics LTD, as the manufacturer of this device, declares that the MyCare AF04 hair dryer complies with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available on the website:

eshop.tesla-electronics.eu.



RoHS: This device meets the requirements for the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (Government Regulation No. 481/2012 Coll., Government Regulation No. 391/2016 Coll.) and therefore also the requirements of Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. The RoHS declaration is part of the Declaration of Conformity published at: eshop.tesla-electronics.eu.

Manufacturer:
TESLA Electronics LTD
Blucina 704, 664 56
Czech Republic

Contact for reporting a dangerous product:
info@tesla-electronics.eu.

TESLA

MyCare AF04

AI hajszárító

Használati útmutató



CZ

EN

HU

PL

SK

v1.0

www.tesla-electronics.eu




Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy a megbízható TESLA márka termékét választotta.

Az első használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót. Hasznos segítséget nyújt új készüléke megismeréséhez.

Reméljük, hogy a TESLA hajszárító kellemes segítőtársa lesz.

Az útmutatóban szereplő adatok és tanácsok a jövőben módosulhatnak és továbbfejlesztésre kerülhetnek, és az aktuális verzió 2026 májusi kiadásakor érvényesek.

Köszönjük megértését.



Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót.

Az útmutatóban szereplő műszaki specifikációk és üzemeltetési eljárások előzetes értesítés nélkül változhatnak. Ha a használat során bármilyen kérdése merül fel, forduljon a gyártóhoz.

FIGYELMEZTETÉSEK

1. Csökkent képességű vagy tapasztalattal nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett vagy megfelelő tájékoztatás után használhatják a készüléket.
2. Ez a készülék nem játék. Ne engedje, hogy gyermekek használják. A készülék nem alkalmas állatok ápolására. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.
3. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol vízzel érintkezhet, például mosdókagyló, kád, zuhanykabin vagy más, vizet tartalmazó berendezés közelébe.
4. Kerülje a készülék bármilyen érintkezését vízzel.
5. Ha a készülék megsérült, például a készüléktest vagy a tápkábel nem megfelelő kezelése miatt, semmilyen körülmények között ne csatlakoztassa az elektromos hálózathoz. Kérjük, keresse fel a TESLA szervizközpontot, vagy kérjen tanácsot a podpora@tesla-electronics.eu címen.
6. További védelem érdekében javasoljuk, hogy a készülékhez használt elektromos aljzatot ellátó áramkörbe áram-védőkapcsolót szereltesse be.
7. Ne csatlakoztassa és ne kezelje a készüléket nedves kézzel.
8. Ne használja a készüléket közvetlenül a szemnél vagy más érzékeny területeken.
9. Ha már nem használja a készüléket, húz-

za ki a hálózathoz.

10. Ne használjon semmilyen polírozószert, tisztítószert, hajlakkot, egyéb spray-t vagy anyagot a készülék bármely részén.
11. Ha a készülék túlmelegedni kezd, automatikusan kikapcsol. Húzza ki a készüléket a hálózathoz néhány percre, amíg lehűl. Újbóli bekapcsolás előtt ellenőrizze, hogy a készülék szűrője és rácsa nincs-e eltömődve porral, hajjal stb.
12. A kockázat csökkentése érdekében ne használja a készüléket külső eszközökkel, például időzítővel vagy hosszabbító kábellel.
13. Soha ne takarja el a szellőzőrácsokat.
14. Ne használja a készüléket a jelen útmutatóban leírtaktól eltérő célra.
15. Ne törje meg a tápkábelt.
16. A készülék tárolása előtt várja meg, amíg lehűl.



Soha ne használja a készüléket olyan helyen, ahol vízzel érintkezhet.

A CSOMAG TARTALMA

- TESLA MyCare AI hajszárító AF04
- Koncentrátor
- Használati útmutató

TECHNICKÉ SPECIFIKACE


Modell	MyCare AF04
Méretek	255 × 87 × 74 mm
Tömeg	499 g (tartozék nélkül)
Tápkábel hossza	2 m
Tápellátás	220 V–240 V~, 50–60 Hz
Teljesítményfelvétel	1600 W
Üzemi hőmérséklet	-5~40 °C
Zajszint	65 dB

JELLEMZŐK


- 1 milliárd pozitív és negatív ion generálásával segít megelőzni a statikus feltöltődést.
- Csendes, mégis erős légáramot biztosít a nagy teljesítményű, 110 000 ford./perc sebességű BLDC motornak köszönhetően.
- Biztonságos használat figyelmeztető fényel túlmelegedés vagy alacsony feszültség esetén.
- 2 fokozatú légáram-szabályozás és 3 fokozatú levegőhőmérséklet-szabályozás.
- Könnyen áttekinthető vezérlés LCD kijelzővel.
- Egyszerű gombos kezelés.
- A levehető légszűrőfedél megkönnyíti a por eltávolítását.
- Öntisztítás: az öntisztító üzemmód meghosszabbítja a hajszáritó élettartamát.
- Több intelligens üzemmód gyors szárí-

táshoz, kíméletes fejbőrápoláshoz és mindennapi hajformázáshoz.

LEÍRÁS



1. Üzem módváltó gomb
2. Bekapcsolás és a légáram beállítása
3. Légáram-hőmérséklet beállító gomb
4. LCD kijelző
5. Jelzőfény
6. Szellőzőnyílás
7. Szűrő
8. Levegőbemeneti rács
9. Hajszárító teste
10. Koncentrátor
11. Hálózati csatlakozó



1. Rövid megnyomással módot válthat. Hosszan megnyomva módosíthatja az előnyben részesített nyelvet; a megerősítéshez nyomja meg újra a gombot 3 másodpercig.
2. Fel-le csúsztatással kapcsolhatja be/ki a hajszárítót, és állíthatja a légáram sebességét.
3. Rövid megnyomással módosíthatja a légáram hőmérsékletének beállítását.
4. A szűrő tisztításához nyomja meg az 1-es gombot, és állítsa a 2-es gombot bekapcsolt állásba. A szűrőtisztítás 10 másodpercre bekapcsol.

A HAJSZÁRÍTÓ HASZNÁLATA

BE-/KIKAPCSOLÁS

1. Hajmosás után törölközővel szárítsa meg a haját.
2. Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz a csatlakozódugó segítségével, majd kezdje meg a használatát.
3. A bekapcsoláshoz használja a 2-es gombot, és állítsa be a légáramot saját igényei szerint.

A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA

1. A légáram hőmérsékletének módosításához használja a 3-as gombot, és állítsa be saját igényei szerint.
2. Az előre beállított üzemmód módosításához nyomja meg az 1-es gombot.

ELŐRE BEÁLLÍTOTT ÜZEMMÓDOK

Üzemmód	Leírás
85 °C PLASMA  CUSTOM  SENSOR EGYÉNI	Szárítsa haját a kiválasztott állandó légáram-hőmérséklet fenntartásával. • Válassza ki a kívánt légáram-hőmérsékletet az alábbi lehetőségek közül: ◦ Meleg levegő: 55 °C ± 5 °C ◦ Forró levegő: 85 °C ± 5 °C ◦ Hideg levegő: szoba-hőmérséklet • Az intelligens memóriefunkció ki- és bekapcsolás után is megőrzi az utoljára beállított légáram-hőmérsékletet.

   PLASMA QUICK SENSOR GYORS	A frizura fixálásához használja a meleg és hideg levegő váltakozó üzemmódját. • Automatikus ciklusváltás: forró levegő / hideg levegő ◦ Forró levegő: 3 s ◦ Hideg levegő: 4 s
   85 °C STYLE SET SENSOR STYLING	Az alacsonyabb mennyiségű forró/hideg levegőnek köszönhetően megfelel a hajformázási igényeknek, és gyors hajigazítást tesz lehetővé. • Válassza ki a kívánt légáram-hőmérsékletet a meleg, forró vagy hideg levegő közül: ◦ Meleg levegő: 55 °C ± 5 °C ◦ Forró levegő: 85 °C ± 5 °C ◦ Hideg levegő: szoba-hőmérséklet • Ez az üzemmód két légáram-sebességet kínál: gyenge és kíméletes, így finom hajformázást tesz lehetővé a haj károsítása nélkül. • Intelligens memóriefunkcióval rendelkezik, amely ki- és bekapcsolás után is megőrzi az utoljára beállított légáram-hőmérsékletet.
   55 °C SCALP CARE SENSOR FEJBŐRÁPOLÁS	Automatikusan a fejbőrtől mért távolság alapján szabályozza a hőmérsékletet, hogy stabil levegőhőmérsékletet tartson fenn. • Állandó meleg levegő (55 °C ± 5 °C) • Intelligens üzemmódban a hőmérséklet gomb megnyomása nem módosítja a légáram hőmérsékletét. Ha módosítani szeretné a hőmérsékletet, először ki kell lépnie az intelligens üzemmódból.

55 °C PLASMA SOFT CARE SENSOR KÍMÉLETES ÁPOLÁS	A normál üzemmódnál alacsonyabb sebességű és hőmérsékletű légáram, amely gyermekek, háziállatok vagy hajformázás esetén is használható. A fordulatszám a maximális 80 000 ford./percről legalább 70 000 ford./percre csökken. • Automatikusan a fejbőrtől mért távolság alapján szabályozza a hőmérsékletet, hogy stabil levegőhőmérsékletet tartson fenn. ◦ 10–30 cm távolságban a hőmérséklet 55 °C ± 5 °C értéken marad. ◦ 10 cm-nél kisebb távolságban a hőmérséklet 55 °C és 38 °C között mozog, és a távolság csökkenésével fokozatosan csökken. • Intelligens üzemmódban a hőmérséklet gomb megnyomása nem módosítja a levegő hőmérsékletét.
ÖNTISZTÍTÁS	1. A szűrő megtisztításához nyomja meg az 1-es gombot, és közben állítsa a 2-es gombot bekapcsolt állásba. 2. A szűrőtisztítás 10 másodpercre elindul. Bekapcsol a nagy sebességű légáram, majd az üzemmód automatikusan befejeződik. 3. Állítsa vissza a 2-es gombot kikapcsolt állásba.

LED JELZÉS

- Meleg levegő – narancssárga
- Forró levegő – piros
- Hideg levegő – kék

A TARTOZÉK HASZNÁLATA

A csomag tartalmaz egy koncentrátort, amely mágnesesen rögzíthető a hajszárító légkimenetéhez. Egyszerűen helyezze fel, csavarozás nélkül. A koncentrátor 360°-ban elforgatható, így hajformázás közben könnyen a kívánt irányba állítható.




Figyelem: a tartozék felületi hőmérséklete a hajszárító használata közben akár 100 °C is lehet. Ne érintse meg a tartozékot vagy a hajszárító légkimenetét, amíg azok le nem hűltek.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A garancia érvényesítéséhez tisztítsa rendszeresen a szűrőt, legalább 7–10 naponta.

1. Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki az elektromos hálózathoz, és várja meg, amíg szobahőmérsékletre lehűl.
2. A szűrőfedél óramutató járásával meggyező irányba történő elfordításával távolítsa el a rozsdamentes acél szűrőt védő fedelet.



3. A rozsdamentes acél szűrőt óvatosan tisztítsa meg puha ruhával vagy finom kefével. Soha ne tisztítsa a szűrőt vízzel vagy más folyadékkal, mert az károsíthatja a készüléket.
4. A rendszeres karbantartáshoz ajánlott az automatikus tisztítási mód használata is; lásd az Előre beállított üzemmódok → Öntisztítás táblázatot.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Ez a készülék és minden tartozéka elektromos hulladéknak minősül. Megfelelően, elektromos hulladék átvételére kijelölt gyűjtőhelyen kell leadni. A készüléket nem szabad kommunális hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A régi termék megfelelő ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív hatásokat.

A felhasználó nem jogosult a készülék szét szerelésére. A készülékbe történő beavatkozás esetén a törvényes garancia nem érvényesíthető. Bármilyen probléma vagy kérdés esetén forduljon szervizrészlegünkhöz vagy műszaki támogatásunkhoz. Reklamáció esetén forduljon az eladóhoz.

A TESLA Electronics LTD, mint a készülék gyártója kijelenti, hogy a MyCare AF04 hajszárító megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő weboldalon:

eshop.tesla-electronics.eu.



RoHS: Ez a készülék megfelel az elektromos és elektronikus berendezésekben található egyes veszélyes anyagok használatának korlátozására vonatkozó követelményeknek (481/2012. sz. kormányrendelet, 391/2016. sz. kormányrendelet), ezáltal az Európai Parlament és a Tanács 2011/65/EU irányelvének is. A RoHS nyilatkozat a megfelelőségi nyilatkozat része, amely a következő weboldalon érhető el: eshop.tesla-electronics.eu.

Gyártó:
TESLA Electronics LTD
Blucina 704, 664 56
Czech Republic

Veszélyes termék bejelentésére szolgáló kapcsolat: info@tesla-electronics.eu.

TESLA

MyCare AF04

Suszarka do włosów AI

Instrukcja obsługi



CZ

EN

HU

PL

SK

v1.0

www.tesla-electronics.eu



Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup produktu sprawdzonej marki TESLA.

Przed pierwszym użyciem prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji. Będzie ona pomocnym przewodnikiem podczas zapoznawania się z nowym urządzeniem.

Mamy nadzieję, że suszarka do włosów TESLA będzie dobrze Państwu służyć.

Informacje i zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji mogą podlegać przyszłym zmianom i ulepszeniom oraz są aktualne na dzień wydania bieżącej wersji, w maju 2026 roku.

Dziękujemy za zrozumienie.



Przed użyciem prosimy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

Specyfikacje techniczne i procedury obsługi podane w niniejszej instrukcji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. W razie jakichkolwiek pytań podczas użytkowania należy skontaktować się z producentem.

OSTRZEŻENIA

1. Urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonych zdolnościach lub bez odpowiedniego doświadczenia wyłącznie pod nadzorem albo po właściwym pouczeniu.
2. Urządzenie nie jest zabawką. Nie należy pozwalać dzieciom na korzystanie z urządzenia. Urządzenie nie jest przeznaczone do pielęgnacji zwierząt. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru.
3. Nie umieszczać urządzenia w miejscach, w których może dojść do kontaktu z wodą, takich jak umywalka, wanna, kabina prysznicowa lub inne wyposażenie zawierające wodę.
4. Należy unikać jakiegokolwiek kontaktu urządzenia z wodą.
5. Jeśli urządzenie lub przewód zasilający są uszkodzone, nie podłączać go do zasilania. Skontaktować się z serwisem TESLA lub napisać na podpora@tesla-electronics.eu.
6. Dla dodatkowej ochrony zalecamy zainstalowanie wyłącznika różnicowoprądowego w obwodzie elektrycznym zasilającym gniazdo używane do podłączenia urządzenia.
7. Nie podłączać ani nie obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.
8. Nie używać urządzenia w bezpośrednim kontakcie z oczami ani innymi wrażliwymi miejscami.

9. Po zakończeniu użytkowania odłączyć urządzenie od zasilania.
10. Nie stosować żadnych środków nabłyszczających, czyszczących, lakierów do włosów ani innych sprayów i substancji na żadnej części urządzenia.
11. W razie przegrzania urządzenie wyłączy się automatycznie. Odłączyć je od zasilania, odczekać, aż ostygnie, i sprawdzić filtr oraz kratkę.
12. Aby zmniejszyć ryzyko, nie używać urządzenia z innymi urządzeniami zewnętrznymi, takimi jak timer lub przedłużacz.
13. Nigdy nie blokować kratki wentylacyjnych.
14. Nie używać urządzenia do celów innych niż opisane w niniejszej instrukcji.
15. Nie zaginać przewodu zasilającego.
16. Przed schowaniem urządzenia odczekać, aż ostygnie.



Nigdy nie używać urządzenia w miejscach, w których może dojść do kontaktu z wodą.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- TESLA MyCare AI suszarka do włosów AF04
- Koncentrator
- Instrukcja obsługi

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	MyCare AF04
Wymiary	255 × 87 × 74 mm
Waga	499 g (bez nasadki)
Długość przewodu zasilającego	2 m
Zasilanie	220 V–240 V~, 50–60 Hz
Pobór mocy	1600 W
Temperatura pracy	-5~40 °C
Poziom hałasu	65 dB


FUNKCJE

- Zapobiega elektryzowaniu się włosów dzięki generowaniu 1 miliarda jonów dodatnich i ujemnych.
- Zapewnia cichy, ale mocny strumień powietrza dzięki wydajnemu silnikowi BLDC osiągającemu 110 000 obr./min.
- Bezpieczne użytkowanie dzięki lampce ostrzegawczej w przypadku przegrzania lub niskiego napięcia.
- 2-stopniowa regulacja prędkości nawiewu i 3-stopniowa regulacja temperatury powietrza.
- Czytelne sterowanie z wyświetlaczem LCD.
- Prosta obsługa za pomocą przycisków.
- Zdemowana pokrywa filtra powietrza ułatwia usuwanie kurzu.
- Samooczyszczanie: tryb samooczyszczacza-


nia pomaga wydłużyć żywotność suszarki.

- Kilka inteligentnych trybów do szybkiego suszenia, delikatnej pielęgnacji skóry głowy i codziennej stylizacji.

DESCRIPTION



1. Mode switch button
2. Power on and airflow setting button
3. LCD display
4. Indicator light
5. Ventilation opening
6. Filter
7. Air inlet grille
8. Hair dryer body
9. Concentrator
10. Power plug



1. Naciśnij krótko, aby zmienić tryb. Naciśnij i przytrzymaj, aby zmienić preferowany język; w celu potwierdzenia ponownie przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy.
2. Przesuń w górę lub w dół, aby włączyć/wyłączyć suszarkę i ustawić prędkość nawiewu.
3. Naciśnij krótko, aby zmienić ustawienie temperatury nawiewu.
4. Aby oczyścić filtr, naciśnij przycisk 1 i ustaw przycisk 2 w pozycji ON. Czyszczenie filtra uruchomi się na 10 sekund.

JAK UŻYWAĆ SUSZARKI DO WŁOSÓW

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE

1. Po umyciu włosów osusz je ręcznikiem.
2. Podłącz urządzenie do zasilania za pomocą wtyczki i rozpocznij użytkowanie.
3. Użyj przycisku 2, aby włączyć urządzenie i dostosować ustawienie nawiewu do swoich preferencji.

ZMIANA USTAWIENIA TEMPERATURY

1. Aby zmienić temperaturę nawiewu, użyj przycisku 3 i ustaw ją zgodnie ze swoimi preferencjami.
2. Aby zmienić tryb presetowy, naciśnij przycisk 1.

TRYBY PRESETOWE

Tryb	Opis
85 °C   PLASMA CUSTOM SENSOR WŁASNY	Susz włosy, utrzymując stałą, wybraną temperaturę nawiewu. • Wybierz żądaną temperaturę nawiewu spośród następujących opcji: ◦ Ciepłe powietrze: 55 °C ± 5 °C ◦ Gorące powietrze: 85 °C ± 5 °C ◦ Zimne powietrze: temperatura pokojowa • Funkcja pamięci zachowuje ostatnio ustawioną temperaturę nawiewu także po wyłączeniu i ponownym włączeniu.

   PLASMA QUICK SENSOR SZYBKI	Aby utrwalić fryzurę, użyj trybu naprzemiennego nawiewu ciepłego i zimnego powietrza. • Automatyczne przełączanie cyklu: gorące powietrze / zimne powietrze ◦ Gorące powietrze: 3 s ◦ Zimne powietrze: 4 s
   85 °C STYLE SET SENSOR STYLIZACJA	Dzięki mniejszej ilości gorącego/ zimnego powietrza tryb ten spełnia potrzeby stylizacji i umożliwia szybką poprawę fryzury. • Wybierz żadaną temperaturę nawiewu: ciepłe, gorące lub zimne powietrze: ◦ Ciepłe powietrze: 55 °C ± 5 °C ◦ Gorące powietrze: 85 °C ± 5 °C ◦ Zimne powietrze: temperatura pokojowa • Tryb oferuje dwie prędkości nawiewu: niską i delikatną, co pozwala na łagodną stylizację bez uszkodzania włosów. • Funkcja pamięci zachowuje ostatnio ustawioną temperaturę nawiewu także po wyłączeniu i ponownym włączeniu.
   55 °C SCALP CARE SENSOR PIELĘGNACJA SKÓRY GŁOWY	Automatycznie dostosowuje temperaturę na podstawie odległości od skóry głowy, aby utrzymać stabilną temperaturę powietrza. • Stały ciepły nawiew (55 °C ± 5 °C) • W trybie inteligentnym naciśnięcie przycisku temperatury nie zmienia temperatury nawiewu. Aby dostosować temperaturę, należy opuścić tryb inteligentny, przełączając na inny tryb.

55 °C PLASMA SOFT CARE SENSOR DELIKATNA PIELĘGNACJA	Nawiew o niższej prędkości i temperaturze niż w trybie normalnym, odpowiedni dla dzieci, zwierząt domowych lub do stylizacji. Prędkość obrotowa jest zmniejszona z maks. 80 000 obr./min do min. 70 000 obr./min. • Automatycznie dostosowuje temperaturę na podstawie odległości od skóry głowy, aby utrzymać stabilną temperaturę powietrza. ◦ W odległości 10–30 cm temperatura utrzymuje się na poziomie 55 °C ± 5 °C. ◦ W odległości do 10 cm temperatura wynosi od 55 °C do 38 °C i stopniowo spada wraz ze zmniejszaniem się odległości. • W trybie inteligentnym naciśnięcie przycisku temperatury nie zmienia temperatury powietrza.
SAMOO CZY- SZCZANIE	1. Aby oczyścić filtr, naciśnij przycisk 1 i jednocześnie ustaw przycisk 2 w pozycji ON. 2. Czyszczenie filtra uruchomi się na 10 sekund. Włączy się szybki nawiew, a następnie tryb zakończy się automatycznie. 3. Ustaw przycisk 2 z powrotem w pozycji OFF.

WSKAŹNIK LED

- Ciepłe powietrze – pomarańczowy
- Gorące powietrze – czerwony
- Zimne powietrze – niebieski

UŻYWANIE AKCESORIUM

Opakowanie zawiera magnetyczny koncentrator, który łatwo mocuje się do wylotu suszarki bez konieczności przykręcania.

Można go obracać o 360°, co ułatwia stylizację.




Ostrzeżenie: Temperatura powierzchni akcesorium podczas użytkowania może osiągnąć nawet 100 °C. Nie dotykać akcesorium ani wylotu suszarki, dopóki nie ostygną.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Regularna konserwacja filtra jest niezbędna do zachowania ważności gwarancji. Filtr należy czyścić regularnie, co najmniej co 7–10 dni użytkowania suszarki.

1. Wyłącz urządzenie, odłącz je od zasilania i poczekaj, aż ostygnie do temperatury pokojowej.
2. Obróć pokrywę filtra zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zdjąć osłonę chroniącą filtr ze stali nierdzewnej.



3. Filtr ze stali nierdzewnej czyścić wyłącznie miękką ściereczką lub szczoteczką. **Nie używaj wody ani innych płynów.**
4. Do bieżącej konserwacji zaleca się również korzystanie z automatycznego trybu czyszczenia; patrz **Tryby presetowe → Samooczyszczanie.**

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

To urządzenie oraz wszystkie jego akcesoria należą do kategorii elektroodpadów. Należy je prawidłowo przekazać do punktów zbiórki przeznaczonych do odbioru elektroodpadów. Urządzenia nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Prawidłowa utylizacja zużytego produktu pomaga zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Użytkownik nie jest upoważniony do demontażu urządzenia. W przypadku ingerencji w urządzenie nie można dochodzić ustawowych roszczeń gwarancyjnych. W razie jakichkolwiek problemów lub pytań należy skontaktować się z naszym działem serwisowym lub pomocą techniczną. W przypadku reklamacji należy skontaktować się ze sprzedawcą.

TESLA Electronics LTD, jako producent tego urządzenia, oświadcza, że suszarka do włosów MyCare AF04 jest zgodna z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na stronie internetowej: eshop.tesla-electronics.eu.



RoHS: To urządzenie spełnia wymagania dotyczące ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (rozporządzenie rządu nr 481/2012 Dz.U., rozporządzenie rządu nr 391/2016 Dz.U.), a tym samym również wymagania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Deklaracja RoHS stanowi część deklaracji zgodności opublikowanej na stronie:

eshop.tesla-electronics.eu.

Producent:
TESLA Electronics LTD
Blucina 704, 664 56
Czech Republic

Kontakt do zgłaszania niebezpiecznego produktu: info@tesla-electronics.eu.

TESLA

MyCare AF04

AI fén na vlasy

Návod na obsluhu



CZ

EN

HU

PL

SK

v1.0

www.tesla-electronics.eu




Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie výrobku osvedčenej značky TESLA.

Pred prvým použitím si, prosím, pozorne prečítajte tento návod. Bude Vám dobrým sprievodcom pri zoznámení sa s Vaším novým zariadením.

Prajeme si, aby Vám fén TESLA dobre slúžil. Údaje a rady uvedené v tomto návode môžu podliehať budúcim zmenám a vylepšeniam a sú platné k vydaniu jeho aktuálnej verzie v máji 2026.

Ďakujeme za pochopenie.



Pred použitím si, prosím, pozorne prečítajte túto príručku.

Technické špecifikácie a prevádzkové postupy uvedené v tejto príručke podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. V prípade akýchkoľvek otázok počas používania sa obráťte na výrobcu.

VAROVANIA

1. Osoby so zníženými schopnosťami alebo bez dostatočných skúseností môžu spotrebič používať iba pod dohľadom alebo po poučení.
2. Tento spotrebič nie je hračka. Zabráňte používaniu spotrebiča deťmi. Spotrebič nie je určený na starostlivosť o zvieratá. Nenechávajte spotrebič bez dozoru.
3. Neumiestňujte spotrebič na miesta, kde hrozí kontakt s vodou, napríklad k umývadlu, vani, sprchovému kútu alebo inému zariadeniu obsahujúcemu vodu.
4. Zabráňte akémukoľvek kontaktu spotrebiča s vodou.
5. Ak bol spotrebič poškodený, napríklad nešetrnou manipuláciou s telom spotrebiča alebo prírodným káblom, v žiadnom prípade ho nepripájajte do elektrickej siete. Obráťte sa, prosím, na servisné centrum TESLA alebo požiadajte o radu na adrese podpora@tesla-electronics.eu.
6. Na dodatočnú ochranu odporúčame nainštalovať do elektrického obvodu, ktorý napája používanú zásuvku určenú pre spotrebič, prúdový chránič.
7. Nezapájajte ani nemanipulujte so spotrebičom, ak máte mokré ruky.
8. Nepoužívajte spotrebič v priamom kontakte s očami alebo inými citlivými miestami.
9. Ak spotrebič už nebudete používať, odpojte ho od napájania.

10. Nepoužívajte žiadne leštidlá, čistiace prostriedky, laky ani iné spreje a látky na žiadnu časť spotrebiča.
11. Ak sa spotrebič začne prehrievať, automaticky sa vypne. Odpojte spotrebič od napájania na niekoľko minút, kým nevychladne. Pred opätovným zapnutím skontrolujte filter a mriežku spotrebiča, či nie sú znečistené prachom, vlasmi a pod.
12. Na zníženie rizika nepoužívajte spotrebič s ďalšími externými zariadeniami, napríklad s časovačom alebo predlžovacím káblom.
13. Nikdy neupchávajte vetracie mriežky.
14. Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než sú opísané v tomto návode.
15. Nezalomujte napájací kábel.
16. Pred uložením spotrebiča počkajte, kým nevychladne.



Spotrebič nikdy nepoužívajte na miestach, kde hrozí kontakt s vodou.

OBSAH BALENIA

- TESLA MyCare AI fén AF04
- koncentrátor
- používateľský manuál

TECHNICKÉ SPECIFIKACE


Model	MyCare AF04
Rozmery	255 × 87 × 74 mm
Hmotnosť	499 g (bez nadstavca)
Dĺžka prírodného kábla	2 m
Napájanie	220 V–240 V~, 50–60 Hz
Príkon	1600 W
Prevádzková teplota	-5~40 °C
Hlučnosť	65 dB

VLASTNOSTI


- Zabraňuje statickej elektrine generovaním 1 miliardy kladných a záporných iónov.
- Poskytuje tiché, ale silné prúdenie vzduchu vďaka výkonnému BLDC motoru s otáčkami 110 000 ot./min.
- Bezpečné používanie s výstražným svetlom v prípade prehriatia alebo nízkeho napätia.
- 2-stupňová regulácia rýchlosti prúdenia vzduchu a 3-stupňová regulácia teploty vzduchu.
- Ľahko čitateľné ovládanie s LCD displejom.
- Jednoduché ovládanie tlačidlami.
- Odnímateľný kryt vzduchového filtra uľahčuje odstraňovanie prachu.
- Samočistenie: režim samočistenia predlžuje životnosť fénu.
- Niekoľko inteligentných režimov na rýchle

sušenie, šetrnú starostlivosť o pokožku hlavy a každodennú úpravu vlasov.

POPIS



1. Prepínanie medzi režimami
2. Zapnutie a nastavenie prúdenia vzduchu
3. Nastavenie teploty prúdenia vzduchu
4. LCD displej
5. Kontrolka
6. Vetrací otvor
7. Filter
8. Mriežka na vstup vzduchu
9. Telo fénu
10. Koncentrátor
11. Napájacia zástrčka



1. Krátkym stlačením zmeníte režim. Dlhým stlačením môžete zmeniť preferovaný jazyk; na potvrdenie opäť podržte tlačidlo 3 sekundy.
2. Posunutím nahor a nadol ovládate vypnutie/zapnutie fénu a nastavujete rýchlosť prúdenia vzduchu.
3. Krátkym stlačením zmeníte nastavenie teploty prúdenia vzduchu.
4. Na vyčistenie filtra od nečistôt stlačte tlačidlo 1 a tlačidlo 2 nastavte do polohy zapnuté. Čistenie filtra sa zapne na 10 sekúnd.

AKO POUŽÍVAŤ FÉN

VYPNUTIE/ZAPNUTIE

1. Po umytí vlasov si vlasy osušte uterákom.
2. Zapojte zariadenie do elektrickej siete pomocou zástrčky a začnite ho používať.
3. Na zapnutie použite tlačidlo 2 a upravte nastavenie prúdenia vzduchu podľa svojich preferencií.

ZMENA NASTAVENIA TEPLOTY

1. Na zmenu teploty prúdenia vzduchu použite tlačidlo 3 a nastavte ju podľa svojich preferencií.
2. Na zmenu prednastaveného režimu stlačte tlačidlo 1.

PREDNASTAVENÉ REŽIMY

Režim	Popis
85 °C PLASMA  CUSTOM  SENSOR VLASTNÝ	Vysušte vlasy pri udržiavaní konštantnej požadovanej teploty prúdenia vzduchu • Vyberte požadovanú teplotu prúdenia vzduchu z možností: ◦ Teplý vzduch: 55 °C ± 5 °C ◦ Horúci vzduch: 85 °C ± 5 °C ◦ Studený vzduch: izbová teplota • Režim je vybavený inteligentnou pamäťovou funkciou, ktorá umožňuje spustiť fén s poslednou nastavenou teplotou prúdenia vzduchu aj po vypnutí a zapnutí.

   PLASMA QUICK SENSOR RÝCHLY	Na fixáciu účesu použijete režim striedania teplého a studeného vzduchu. • Automatické prepínanie cyklov: horúci vzduch / studený vzduch ◦ Horúci vzduch: 3 s ◦ Studený vzduch: 4 s
   85 °C STYLE SET SENSOR STYLING	Vďaka nižšiemu objemu horúceho/studeného vzduchu spĺňa potreby stylingu a umožňuje rýchlu úpravu vlasov. • Vyberte požadovanú teplotu prúdenia vzduchu z možností teplý, horúci alebo studený vzduch: ◦ Teplý vzduch: 55 °C ± 5 °C ◦ Horúci vzduch: 85 °C ± 5 °C ◦ Studený vzduch: izbová teplota • Tento režim ponúka dve rýchlosti prúdenia vzduchu: slabú a jemnú, čo umožňuje šetrnú úpravu bez poškodenia vlasov. • Je vybavený inteligentnou pamäťovou funkciou, ktorá umožňuje spustiť fén s poslednou nastavenou teplotou prúdenia vzduchu aj po vypnutí a zapnutí.
   55 °C SCALP CARE SENSOR STAROSTLIVOSŤ O POKOŽKU	Automaticky upravuje teplotu na základe vzdialenosti od pokožky hlavy tak, aby udržiaval stabilnú teplotu vzduchu. • Konštantný teplý vzduch (55 °C ± 5 °C) • V inteligentnom režime stlačenie tlačidla teploty nemení teplotu prúdenia vzduchu. Ak potrebujete teplotu upraviť, musíte inteligentný režim ukončiť prepnutím.

55 °C PLASMA SOFT CARE SENSOR JEMNÁ STAROSTLIVOSŤ	Prúdenie vzduchu s nižšou rýchlosťou a teplotou než v normálnom režime, vhodné pre deti, domáce zvieratá alebo styling. Rýchlosť otáčok je znížená z maxima 80 000 ot./min na minimum 70 000 ot./min. • Automaticky upravuje teplotu na základe vzdialenosti od pokožky hlavy tak, aby udržiaval stabilnú teplotu vzduchu. ◦ Vo vzdialenosti 10 – 30 cm sa teplota udržiava na hodnote 55 °C ± 5 °C. ◦ Vo vzdialenosti do 10 cm sa teplota pohybuje od 55 °C do 38 °C a postupne sa znižuje so zmenšujúcou sa vzdialenosťou. • V inteligentnom režime stlačenie tlačidla teploty nezmení teplotu vzduchu.
SAMOČISTENIE	1. Na vyčistenie filtra od nečistôt stlačte tlačidlo 1 a súčasne nastavte tlačidlo 2 do polohy zapnuté. 2. Čistenie filtra sa zapne na 10 sekúnd. Spustí sa vysoká rýchlosť prúdenia vzduchu a režim sa potom automaticky ukončí. 3. Vráťte tlačidlo 2 do polohy vypnuté.

LED INDIKÁCIA

- Teplý vzduch – oranžová
- Horúci vzduch – červená
- Studený vzduch – modrá

POUŽITIE PRÍSLUŠENSTVA

Balenie obsahuje koncentrátor, ktorý sa k ústiťu fénu pripevňuje pomocou magnetu. Stačí ho jednoducho priložiť, bez nutnosti skrutkovania. Koncentrátor možno otáčať o 360°, takže si ho jednoducho nastavíte podľa potreby pri úprave účesu.




Pozor: Povrchová teplota príslušenstva môže počas používania fénu dosiahnuť až 100 °C. Nedotýkajte sa príslušenstva ani ústia fénu, kým opäť nevychladnú.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pravidelná údržba filtra je nevyhnutnou podmienkou na uplatnenie záruky. Dbajte, prosím, na pravidelné čistenie aspoň každých 7 až 10 dní používania fénu.

1. Vypnite zariadenie, odpojte ho z elektrickej siete a počkajte, kým nevychladne na izbovú teplotu.
2. Otočením krytky filtra v smere hodinových ručičiek odoberte krytku, ktorá chráni nerezový filter.



3. Nerezový filter môžete jemne očistiť mäkkou handričkou alebo jemnou kefkou. V žiadnom prípade nečistite filter vodou ani inou tekutinou, ktorá by mohla spôsobiť poškodenie zariadenia.
4. Na priebežnú údržbu sa odporúča zaradiť aj automatický čistiaci režim, pozri tabuľku **Prednastavené režimy** → **Samočistenie**.

VYHLÁSENIE O ZHODE

Toto zariadenie a všetko jeho príslušenstvo patria do kategórie elektroodpadu. Musia byť riadne odovzdané na zberných miestach určených na príjem elektroodpadu. Zariadenie sa nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Správna likvidácia starého produktu pomáha predchádzať možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Používateľ nie je oprávnený zariadenie rozoberať. V prípade zásahu do zariadenia nie je možné uplatniť zákonnú záruku. V prípade akýchkoľvek problémov alebo otázok kontaktujte naše servisné oddelenie alebo technickú podporu. V prípade reklamácie kontaktujte svojho predajcu.

TESLA Electronics LTD, ako výrobca tohto zariadenia, vyhlasuje, že fén MyCare AF04 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na internetovej stránke:

eshop.tesla-electronics.eu.



RoHS: Toto zariadenie spĺňa požiadavky na obmedzenie používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (NV č. 481/2012 Zb., NV č. 391/2016 Zb.), a tým aj požiadavky smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach. Vyhlásenie RoHS je súčasťou vyhlásenia o zhode zverejneného na:
eshop.tesla-electronics.eu.

Výrobca:
TESLA Electronics LTD
Blucina 704, 664 56
Czech Republic

Kontakt pre prípad hlásenia nebezpečného produktu: info@tesla-electronics.eu.